COYOTE





GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

ALLUMEZ...
ROULEZ!







Merci d'avoir choisi COYOTE À LA CARTE!



COYOTE À LA CARTE, l'avertisseur Coyote sans engagement, est un Assistant d'Aide à la Conduite qui vous aide à respecter les limitations de vitesse et vous avertit, en temps réel, de tous les dangers de la route, pour une conduite plus sereine.





ALLUMEZ... ROULEZ!



Avec COYOTE À LA CARTE profitez d'une offre à la carte, adaptée à vos besoins :



- 1 Enregistrez-vous vite sur www.moncoyote.com et créez votre code de rechargement par téléphone.
- 2 Ensuite, rechargez votre compte avec le Pass de votre choix à tout moment sur: www.moncoyote.com ou au 0800 003 117 (coût d'un appel local)
- 3 Allumez votre COYOTE À LA CARTE et activez votre Pass.
- 4 Roulez!

PRÉPARER VOTRE 1^{er} TRAJET AVEC COYOTE À LA CARTE

Utilisation immédiate:

Votre COYOTE À LA CARTE fonctionne immédiatement: fixez-le dans votre véhicule, allumez-le, démarrez!

ALLUMEZ... ROULEZ!



INSTALLATION:

- DEMA
- 1 Retirez le film de protection situé au dos du bloc aimanté.
- 2 Collez le bloc aimanté sur le tableau de bord du véhicule.
- 3 Glissez simplement votre COYOTE À LA CARTE dans son support, puis placez celui-ci sur le bloc aimanté.



Pour installer votre boîtier sur votre pare-brise, collez l'adhésif double-face fourni directement entre le support et le pare-brise.


- Pour allumer/éteindre votre COYOTE À LA CARTE, appuyez sur le bouton:
- Votre COYOTE À LA CARTE recherche alors la connexion.
 Pour accélérer la connexion, nous vous conseillons d'allumer votre COYOTE À LA CARTE lorsque votre véhicule est à l'extérieur.
- Suivez ensuite les instructions indiquées sur l'écran de votre COYOTE À LA CARTE pour activer votre "Pass Découverte 24h".

Nous vous conseillons de charger pleinement votre COYOTE À LA CARTE avant la 1º utilisation ou de le brancher sur l'allumecigare de votre véhicule.

COYOTE À LA CARTE VOUS INFORME DES LIMITATIONS DE VITESSE

Si vous roulez en-dessous de la limitation de vitesse:

Si vous roulez au-dessus de la limitation de vitesse:



- A Limitation de vitesse
- B Votre vitesse
- C Anneau de vitesse vert
- Niveau de charge de la batterie



L'anneau de vitesse devient rouge.

COYOTE À LA CARTE VOUS INDIQUE LA PRÉSENCE DES AUTRES UTILISATEURS EN TEMPS RÉEL

Quand vous roulez, COYOTE À LA CARTE vous indique la présence des éclaireurs devant vous grâce à un code couleur simple.



Plus ils sont nombreux, plus les chances d'être averti en cas de danger sur votre route sont élevées.



Nombre d'éclaireurs très élevé, alertes très fiables



Nombre d'éclaireurs élevé, **alertes fiables**



Nombre d'éclaireurs faible, vigilance renforcée!

COYOTE À LA CARTE VOUS ALERTE

ROUGE = RALENTISSEZ!



dans une ZONE DE DANGER permanent, pouvant contenir ou non un radar fixe.



Vous entrez dans une ZONE À RISQUE temporaire, signalée par les autres éclaireurs.



Vous êtes dans une ZONE DE DANGER À VITESSE MOYENNE. appelée "radar-tronçon" par les services de l'État. La barre de défilement change de couleur en fonction de votre vitesse movenne dans la zone.

ORANGE = SOYEZVIGILANT



Une ZONE DE PERTURBATION (ACCIDENT. BOUCHON, ETC.), signalée par les autres éclaireurs.

VERT = ROULEZ **EN SÉCURITÉ**



Un MESSAGE DE PRÉVENTION ROUTIÈRE, pour encore plus de sécurité.

SIGNALER OU CONFIRMER UN ÉVÉNEMENT DANGEREUX

COYOTE À LA CARTE est une solution communautaire: ce sont les éclaireurs qui s'alertent entre eux des aléas de la route, en temps réel.



COMMENT SIGNALER UNE ZONE À RISQUE TEMPORAIRE:

🌢 • Dans votre sens de circulation, appuyez sur : ႙

• Dans le sens opposé, appuyez sur: 😾

À chacun de déclarer les risques qui lui semblent importants.



COMMENT SIGNALER UNE PERTURBATION: Accident, objet sur la voie ou ralentissement soudain, pressez:



Après une alerte, COYOTE À LA CARTE vous demande de confirmer sa présence:



- Si le risque ou la perturbation est toujours présent, confirmez en appuyant sur:
- •Si non, appuyez sur:
- Si vous ne savez pas, appuyez sur:

IMPORTANT: La qualité de votre trajet et de celui des autres dépend de la fiabilité des informations délivrées. Pour le confort de tous, il est important de confirmer les alertes.

RECHARGER VOTRE COMPTE COYOTE À LA CARTE

Une fois que vous avez utilisé votre Pass Découverte de 24h, vous pouvez recharger votre compte avec le Pass le plus adapté à vos besoins.

Pour le recharger, vous devez préalablement vous enregistrer sur **www.moncoyote.com**:

- Notez l'identifiant (ID) et les 4 derniers chiffres du numéro de série (SN) disponibles dans le menu "Activation" de votre boîtier.
- Rendez-vous sur www.moncoyote.com, cliquez sur "Enregistrer mon COYOTE" et suivez les instructions.



3 Une fois votre COYOTE À LA CARTE enregistré, choisissez un ou plusieurs Pass sur www.moncoyote.com ou en téléphonant au 0800 003 117 (coût d'un appel local).



Rassurez-vous, votre Pass ne débutera que lorsque vous déciderez de l'activer depuis votre boîtier.

TROUVER LE PASS ADAPTÉ À VOTRE BESOIN!













DURÉE DU SERVICE: Les Pass représentent un nombre d'heures consécutives de service. Exemple: si vous activez un Pass week-end (3 jours) le vendredi à 12ho1, vous bénéficierez du service COYOTE jusqu'au lundi à 12ho1. Suite à l'achat d'un Pass, vous avez 12 mois pour l'activer.

ACTIVER UN PASS

Pour bénéficier du service COYOTE, vous devez disposer d'un Pass à activer (voir "Recharger votre COYOTE À LA CARTE").

Ensuite, c'est très simple:

- 1 Allumez votre boîtier.
- 2 Suivez les instructions à l'écran: votre COYOTE À LA CARTE vous propose d'activer votre Pass.
- 3 Choisissez "OUI" pour activer votre Pass.



Votre boîtier vous confirme alors l'activation du Pass: vous disposez du service COYOTE pendant toute la durée de votre Pass. Vous pouvez rouler en sécurité. COYOTE vous accompagne! Une fois votre Pass utilisé. rendez-vous sur · www.moncoyote.com ou téléphonez au 0800 003 117 (coût d'un appel local) pour recharger votre COYOTE À LA CARTE.

PERSONNALISER VOTRE COYOTE À LA CARTE

Personnalisez l'affichage de votre COYOTE À LA CARTE en choisissant votre véhicule et votre paysage préféré parmi les thèmes du menu!

A l'arrêt, appuyez sur (, puis choisissez







Choix du véhicule



Choix du paysage

vous permet également de définir d'autres

- volume sonore
- bip de survitesse pendant les alertes
- langue, etc.

Le menu 🕼 paramètres:



TROUVER DE L'AIDE

Une question sur votre boîtier COYOTE À LA CARTE ou sur la gestion de vos Pass?

Rendez-vous sur www.moncoyote.com

Vous pourrez chercher la réponse à votre question, ou contacter l'assistance COYOTE À LA CARTE par téléphone pour le suivi de votre commande au:

0800 003 117 (coût d'un appel local. Du lundi au samedi de 10h à 18h).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI – GARANTIE

EMPLACEMENT DANS LE VÉHICULE:

Vous devrez placer le boîtier COYOTE À LA CARTE impérativement derrière votre rétroviseur intérieur si votre véhicule dispose d'un pare-brise athermique (pas de réception GPS hors de cette zone). Vous devez placer COYOTE À LA CARTE à un endroit qui ne gêne pas votre conduite. COYOTE À LA CARTE n'est pas conçu pour une utilisation à l'extérieur. Il doit être utilisé à l'intérieur du véhicule uniquement.

TRANSMISSION GSM: COYOTE À LA CARTE intègre un système de transmission radio GSM/GPRS. Il convient de respecter les mêmes recommandations d'utilisation que pour un téléphone mobile.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE:

Afin de garder toute votre attention sur la conduite de votre véhicule, évitez de manipuler COYOTE À LA CARTE quand vous conduisez. COYOTE À LA CARTE est un Assistant d'Aide à la Conduite qui n'incite pas au non-respect du Code de la Route. Aussi fiables soient-elles, les limitations de vitesse indiquées par COYOTE À LA CARTE ne sauraient remplacer celles dûment signalées par les panneaux indicateurs qui, seuls, font foi.

Coyote System ne peut donc être tenu responsable de toute infraction fondée sur le non-respect des panneaux de signalisation.

GARANTIE:

COYOTE À LA CARTE est garanti pièces et main d'oeuvre pendant 24 mois à partir de la date d'achat, si l'achat a été effectué directement auprès de la société Coyote System. L'ouverture du boîtier par un technicien non habilité par Coyote System annule la garantie. COYOTE À LA CARTE est conforme aux exigences essentielles et aux autres conditions applicables de la Directive 1999/5/CE. Le certificat de conformité du produit est disponible sur le sité web COYOTE: www.moncoyote.com

TEMPÉRATURE EXCESSIVE:

Évitez de laisser COYOTE À LA CARTE dans un véhicule à l'arrêt en plein solieu. Une utilisation par une température supérieure à 50°C provoque une extinction de l'écran et réduit considérablement la duféc de vie de l'écran et de la batterie. RATTERIE:

COYOTE À LA CARTE disposant d'une batterie rechargeable, il est strictement interdit de l'approcher d'une flamme, sous peine d'explosion.



Pour recharger votre compte, rendez-vous sur www.moncoyote.com

ou appelez le **0800 003 117**

(coût d'un appel local).



C € 1177 🗵

Pour toute information, vous pouvez :ontacter l'organisme d'enlèvement et de traitement des déchets auquel Coyote System adhère: ECO SYSTEMES.

Le logo et la marque COYOTE À LA CARTE sont des marques déposées de Coyote System. QSG-00-CAC-131011 ©2013 Coyote System, document v1.0, Conception graphique www.id-s.fr